



*)Grundheizung bei WwS

Die Grundheizung wird entsprechend der jeweiligen Freigabedauer nach den Erfordernissen des Netzbetreibers geschaltet.

Starkheizung bei WwS

Die Starkheizung (Schnellheizstufe) muss für jede Nachladung erneut von Hand eingeschaltet werden (kein thermostatisch gesteuertes Nachladen).